



CONFIGURACION CANON G1110 EN CALIDAD ALTA


1. En el panel principal de búsqueda de Windows vamos a dirigirnos al panel de control



2. En el menú del panel de control nos dirigimos a “Ver dispositivos e impresoras”



3. Seleccionamos la casilla “Preferencias de impresión”



4. Nos ubicamos en el apartado “Calidad de impresión”. Desplegamos la lista de opciones y elegimos CALIDAD ALTA

