


# LIMPIEZA DE CABEZAL


## PASO 1.

Nos dirigimos a la barra de búsqueda de nuestro equipo y escribimos la frase “panel de control”.



## PASO 2.


Nos llevara a este menú donde daremos click en el apartado “ver dispositivos e impresoras”.



# LIMPIEZA DE CABEZAL


## Paso 3.

Daremos clic derecho sobre nuestra máquina, en este caso haremos el ejemplo con este Epson modelo L395, nos desplegara este submenú donde daremos nuevamente clic en la frase **“preferencias de impresion”**.



## PASO 4.

Se abrirá la caja de configuración de la impresora donde buscaremos la pestaña mantenimiento y daremos clic sobre ella.



# LIMPIEZA DE CABEZAL

## PASO 5.

Se abrirá este nuevo apartado donde daremos clic sobre el apartado que dice **“limpieza de cabezal”** y seguiremos los pasos que nos indique.

